

Warnings:



- Remove Deflators after use; do not leave them installed while vehicle is in motion.
- Always use caution when working with pressurized items such as tires. Damage or improper use to components can cause bodily harm.
- Keep your Recovery Tire Deflators clean and well cared for lasting and reliable use.
- Eye and hearing protection are recommended during use with any and all pressurized systems.

800-241-7219 • Visit us at [Rampageproducts.com](http://Rampageproducts.com)  
Rampage Products is a trademark of Lund International, Inc




## Recovery Tire Deflators

P/N 86639

Please review instructions and warnings prior to use.

## HOW TO SET TO SPECIFIC PSI

- To set your Tire Deflators, you need one tire deflated to the desired pressure. Using a pressure gauge, manually deflate a tire to the preferred pressure
- Turn Lock Ring and Adjustment Cap clockwise until tight then install Deflator on prepared tire.
- Turn Adjustment Cap counter clockwise until tire starts deflating, then tighten slightly until it stops.



- Turn Lock Ring to meet cap
- Set-up is now complete and Deflator is preset to your preferred pressure. Repeat steps to set up additional Deflators.

## HOW TO USE DEFLATORS

- Install Deflators on each tire. They will automatically begin deflating tires to pre-set PSI.
- Remove when deflation is complete.

NOTE: When tire pressure is within 8psi of preferred setting, a manual start may be required by pulling the center pin briefly.

Avertissements:

- Enlever les déflateurs après utilisation; ne les laissez pas installés pendant que le véhicule est en mouvement.
- Soyez toujours prudent lorsque vous travaillez avec des objets sous pression tels que des pneus. Des dommages ou une mauvaise utilisation des composants peuvent causer des dommages corporels.
- Gardez vos déflateurs de pneus de récupération propres et bien entretenus pour une utilisation durable et fiable.
- Une protection des yeux et de l'ouïe est recommandée pendant l'utilisation avec tous les systèmes sous pression.

800-241-7219 • Visitez-nous sur [Rampageproducts.com](http://Rampageproducts.com)

Rampage Products est une marque de commerce de Lund International, Inc




## Déflator de Pneu de Récupération

P/N 86639

S'il vous plaît consulter les instructions et les avertissements avant l'utilisation.

## COMMENT RÉGLER AU PSI SPÉCIFIQUE

- Pour régler vos déflateurs de pneus, vous avez besoin d'un pneu dégonflé à la pression désirée. À l'aide d'un manomètre, dégonfler manuellement un pneu à la pression désirée
- Tourner la bague de verrouillage et le capuchon de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'ils soient serrés, puis installer le déflateur sur le pneu préparé.
- Tourner le bouchon de réglage dans le sens antihoraire jusqu'à ce que le pneu commence à se dégonfler, puis le serrer légèrement jusqu'à ce qu'il se bloque.



- Tourner l'anneau de verrouillage pour atteindre le bouchon
- Le réglage est maintenant terminé et le déflateur est préréglé à la pression que vous préférez. Répétez les étapes pour configurer des déflateurs supplémentaires.

## COMMENT UTILISER LES DEFLATEURS

- Installez des déflateurs sur chaque pneu. Ils commenceront automatiquement à dégonfler les pneus pour pré-régler PSI.
- Retirer quand la déflation est terminée.

REMARQUE: Lorsque la pression des pneus est inférieure à 8psi du réglage préféré, un démarrage manuel peut être nécessaire en tirant brièvement sur la goupille centrale.

advertencias:



- Eliminar Deflators después de su uso; no los deje en movimiento.
- Siempre tenga cuidado cuando trabaje con artículos presurizados como llantas. El daño o el uso inadecuado de los componentes puede causar daños corporales.
- Mantenga sus Deflatores de llantas de recuperación limpios y bien cuidados para un uso duradero y confiable.
- Se recomienda el uso de protección para los ojos y oídos para todos los sistemas presurizados.

800-241-7219 • Visitanos en [Rampageproducts.com](http://Rampageproducts.com)  
Rampage Products es una marca registrada de Lund International, Inc.




Deflatores de neumáticos de recuperación  
P/N 86639

Por favor revise las instrucciones y advertencias

## CÓMO CONFIGURAR PSI ESPECÍFICO

- Para configurar sus deflatores de neumáticos, necesita un neumático desinflado a la presión deseada. Usando un manómetro, desinflando manualmente
- Gire el anillo de bloqueo y la tapa de ajuste en el sentido de las agujas del reloj hasta que estén apretados, luego instale el deflador en el neumático preparado.
- Gire la tapa de ajuste en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la desinflado comience a desinflarse, mientras aún permanece ligeramente hacia arriba.



- Gire el anillo de bloqueo para alcanzar el límite
- La configuración ahora está completa y Deflator está preestablecido a su presión preferida. Repita los pasos para configurar deflatores adicionales.

## CÓMO USAR DEFLATORS

- Instale Deflators en cada llanta. Comenzarán a desinflar automáticamente los neumáticos para preestablecer la PSI.
- Eliminar cuando se completa la deflación.

NOTA: Cuando dibuje presión, lo mejor es seleccionar la configuración deseada.